

誘導灯器具

■お知らせ

当社では、誘導灯器具に設置年マークを貼り付けることで誘導灯器具の設置時期を明確にしようとしています。これにより適正な一斉交換推奨時期と一斉交換必要時期(耐用限度)がひと目で確認でき、誘導灯器具の信頼性・安全性の向上を図ることができると考えております。つきましては、当社では下記のように対応させていただきますので、誘導灯器具設置の際に、工事業者の方が必ず該当する設置年マークを誘導灯認定証紙の近傍に貼り付けることをお願い致します。

●対象器具／避難口・室内通路誘導灯、廊下通路誘導灯、客席誘導灯、階段通路誘導灯

●実施内容／「設置年マーク」シールを同梱します。(3年分)

●「設置年マーク」シール

※「設置年マーク」シールが同梱されていない場合、当社営業所までご請求ください。

お願い

器具設置の際に、該当年度の設置年マークを認定証紙の横に貼り付けてください。

設置 '15

設置 '16

設置 '17

⚠ 施工上のご注意

- アース工事は電気設備の技術基準に沿い確実に行ってください。アースが不完全な場合は、感電の原因となります。
- 器具を改造したり、部品を変更して使用することは絶対におやめください。器具落下、感電、火災等の原因となります。
- 器具の取り付けは、重量の耐える所に、器具の取り付け方に従って行ってください。取り付けに不備があると器具落下、感電、火災等の原因となります。
- 電源接続の際は、本取扱説明書の「器具の取り付け方」に従って行ってください。接続が不完全な場合は発熱、火災の原因となります。
- 器具取り付けの際に、衝撃を与えたり部品の追加、改造、ランプ及び電池以外の部品の交換はおやめください。器具落下、感電、火災等の原因となります。
- ランプの取扱いは慎重に行ってください。ランプ破損の原因となります。
- 器具は断熱施工不可です。断熱施工される場合、取扱説明書に従った特別な施工が必要です。そのまま施工されますと火災の原因となります。
- 湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
- 器具は振動のある場所、直射日光の当たる場所、強い風の吹く場所には使用できません。器具落下、発熱及び、火災の原因となります。
- 器具は5℃～35℃の範囲で使用するよう設計してあります。
- 表示された電源電圧(AC100±6V)以外での電圧でご使用にならないでください。間違えて使用しますとランプ、安定器などの短寿命、火災の原因となります。
- この器具は室内用です。屋外で間違えて使用しますと湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電等の原因となります。
- 常用電源からの配線は専用回路とし、途中に開閉器等を設けないでください。ただし、消灯する場合は特例により連動開閉器等の点滅器を設けることが出来ます。

LED誘導灯

自動点検防災照明システム 338

組合せ一覧表 340

	天井・壁直付形	345
	天井吊下形	346
	天井埋込形	347
	壁埋込形	348
	点滅形 (天井・壁直付天井吊下兼用形)	349
	点滅形 (壁埋込形)	350
	誘導音付加点滅形 (天井・壁直付形)	350
	誘導音付加点滅形 (壁埋込形)	351
	床埋込形	351
	防湿・防雨形 (天井直付形)	352
	防湿・防雨形 (壁直付形)	353
	防雨形 (壁埋込形)	354